ワイヤレス ブロードバンドルータ

簡単設定ガイド

本書をご覧になる前に「はじめにお読みください」(別紙)を 必ずお読みください。

本書では、ワイヤレスブロードバンドルータを使って、イン ターネットに接続するために必要な準備と設定について説明 しています。

本製品は、以下の機器により構成されています。


- ブロードバンドルータユニット PCWA-R1
- ワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A820

本書では、ブロードバンドルータをルータユニットと、ワイヤレス LANアクセスポイントをワイヤレスユニットと記載します。


本製品は2.4 GHzと5 GHzの切り替えが可能です。必要に応じて切り 替えてご使用ください。(初期値は2.4 GHzに設定されています。)


Carrier Gate PCWA-AR800


© 2003 Sony Corporation Printed in Japan



- ・ VAIO、 VAIO および [arrier liate は、ソニー株式会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindows は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 本書ではMicrosoft® Windows® XP Home EditionおよびMicrosoft® Windows® XP Professional を Windows XPと記載しています。
- イーサネットおよびEthernetは、富士ゼロックス社の登録商標です。
- NetscapeおよびNetscape CommunicatorはNetscape Communications Corporationの商標または登
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 なお、本文中では™、®マークは明記していません。







コンピュータのワイヤレス通信設定の変更

コンピュータの設定を変更する

各ステップにチェックボックスが付いています。1つのステップが終了したら、必要な作 業をすべて行ったかを確認し、チェックボックスに印を付けてから、次のステップに進ん でください。



接続に必要な準備や確認を行う



コンピュータと接続するときに必要な情報です。 本書では、工場出荷時の設定で接続するときの手順で説明します。

アクセスポイントの工場出荷時の設定

ネットワークネーム(SSID): ワイヤレスユニットの背面カバー内のラベルに記載されている6桁

の英数字 データの暗号化(WEP): 無効に設定されています。 2.4 GHz

ワイヤレスブロードバンドルータの設定を行う前に、以下の準備を行ってください。

ワイヤレスLAN PCカードやワイヤレスLANコンバータをセットアップする お使いのワイヤレスLAN PCカードやワイヤレスLANコンバータの取扱説明書を参照し、 必要なソフトウェアのインストールや設定を行って、ワイヤレスLAN PCカードやワイヤ レスLANコンバータが使用できる状態にしておきます。

コンピュータからワイヤレスで接続する方法を確認する

お使いのワイヤレスLAN PCカードやワイヤレスLANコンバータの取扱説明書を参照し、 コンピュータからアクセスポイントに接続する方法を確認します。

Windows XPでワイヤレスLAN PCカードをお使いの場合は、Windows XPのワイヤレ ス ネットワーク機能を使ってネットワークに接続します。

コンピュータのワイヤレスネットワーク接続のTCP/IPの設定をする 接続するコンピュータのTCP/IPの設定を以下のように設定します。

• IPアドレスの設定:「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。

• DNSの設定: Windows Meの場合は、「DNSを使わない」を選択します。 Windows 2000、Windows XPの場合は、「DNSサーバのアドレスを自 動的に取得する」を選択します。

ルータユニットとモデムを接続するイーサネットケーブルを用意する ルータユニットとケーブルモデムやDSLモデムは、イーサネットケーブルを使用して接続

党 ヒント

イーサネットケーブルはストレート、クロスとも使用できます。

コンピュータのファイアウォール機能やプロキシの設定を調整する

Windows XPの「インターネット接続ファイアウォール」機能や、ウィルススキャンソフ トなどのパーソナルファイアウォール機能を使用している場合は、セキュリティレベルの設 定を調整する必要がある場合があります。また、設定ページを表示するには、使用するウェ ブブラウザのプロキシ設定の調整が必要な場合があります。詳しくは、『トラブルシュー ティングガイド』(別紙)のその他「ケース5:コンピュータのファイアウォール機能および プロキシの設定について」をご覧ください。

ウェブブラウザのJavaScriptの設定をONにする

− ワイヤレスLANのセキュリティについて−

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリ ティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負

詳細については、

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.html

をご覧ください。

Check ステップ 2


各ユニットを接続して電源を入れる

以下の図のように、各ユニットを接続し、電源を入れます。

- **1** ケーブルモデムまたはDSLモデムとルータユニットのWANコネクタをイーサネットケーブ
- ② Wireless Unit / LAN ワイヤレスユニット / LAN ロネクタにワイヤレスユニットを接続 する。

Wireless Unit/LAN(ワイヤレスユニット/LAN)コネクタは2つ付いています。どちらに接続しても構い

3 ACアダプタとルータユニットを接続し、ACアダプタのスイッチをオンにする。



ケーブルモデムまたはDSLモデム

電源を入れ、ワイヤレスユニットおよびルータユニットのステータスインジケータが以下の ように変わったことを確認してから、ステップ3にお進みください。

ワイヤレスユニット:白色の素早い点滅からゆっくりした点滅に変わります。

ルータユニット:白色の点滅から点灯に変わります。

ワイヤレスで接続

3

コンピュータとアクセスポイントとの通信 を確立する



ここでは、工場出荷時の設定で接続します。

アクセスポイントの工場出荷時の設定

ネットワークネーム(SSID): ワイヤレスユニットの背面カバー内の ラベルに記載されている6桁の英数字

データの暗号化(WEP): 無効に設定されています。

周波数: 2.4 GHz コンピュータのワイヤレス通信設定を行って、コンピュータとアクセスポイントとの通信を確 立します。設定方法は、お使いのワイヤレスLAN PCカードやワイヤレスLANコンバータの取 扱説明書をご覧ください。

🍟 ちょっと一言

- ネットワークネーム(SSID)は、お使いの機器によっては「ESSID」、「ネットワークID」などの名称で呼ばれ る場合があります。
- データの暗号化は、お使いの機器によってば、暗号化」、「セキュリティ」などの名称で呼ばれる場合があります。

ルータユニットの設定



ルータユニットの設定ページを表示する

ウェブブラウザからアクセスポイントにアクセスし、ルータユニットの設定ページを表示しま す。

対応ブラウザ:

Internet Explorer 5.5以上

Netscape 6.1以上

設定ページが表示されない場合は、『トラブルシューティングガイド』別紙)の「ケース1:設定ページが表示でき ない」の項目をご覧ください。

- **1** ウェブブラウザを起動する。
- 2 アドレス欄に"http://192.168.11.1/"と入力し、Enterキーを押す。



「192.168.11.1」は、ルータユニットの工場出荷 時のIPアドレスです。

ルータユニットの設定ページが表示されます。



Ö LVF ヘルブ や ? をクリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。

以降のステップでは、「おまかせ設定」で設定する手順を説明します。



ルータ機能を設定する

ルータ機能の設定は、ルータユニットに対して行います。

ここでは、インターネットに接続するための基本的な設定について説明します。設定項目の詳 細については、ルータユニットの設定ページのオンラインヘルプをご覧ください。

プロバイダと契約を結ぶと、通常、インターネットに接続するために必要な情報が記載さ れた資料が郵送されてきます。その資料をご覧になりながら入力する箇所がありますので、 あらかじめプロバイダから届いた資料をお手元に用意しておいてください。

ご注意

プロバイダによっては、DSLモデムやケーブルモデムにルータタイプのアクセスポイントを接続することを許可 していない場合があります。ご契約のプロバイダの契約条項に従ってお使いください。

1 「おまかせ設定]をクリックする。




おまかせ設定ページが表示されます。

裏面へつづく

2 基本設定を行う

必要に応じて、DNSサーバを設定します。


DNSサーバのアドレスは、接続先のプロバイダによって異なります。




3 WANの設定(インターネットへの接続設定)を行う

接続先のプロバイダによって入力するところが違いますので、プロバイダから届いた資料を見 ながら設定してください。

DSLモデムを使ってPPPoE接続する場合



• ケーブルモデムに接続する場合




♡ ヒント

Yahoo! BBをお使いの方は[IPアドレスを自動的に設定する]を、B-フレッツ、フレッツADSLをお使いの 方は[PPPoEでIPアドレスを設定する]を選択してください。(2003年11月現在)


4 設定内容を確認し、[設定実行]をクリックする

● 設定が終了したら、[次へ]をクリックする。



変更内容確認のページが表示されます。

② 設定内容を確認し、[設定実行]をクリックする。



設定内容を変更する場合は、ここをクリックして

前の画面に戻る。

③ ウェブブラウザを閉じる。

設定が終わったら、必ずいったんウェブブラウザを閉じてください。


アクセスポイントの設定



アクセスポイントの設定ページを表示する

表示のしかたは、「ステップ4:ルータユニットの設定ページを表示する」をご覧ください。

❷ [検索]をクリックする。



同一ネットワーク上のアクセスポイントが検索され、見つかったアクセスポイントが一覧表示 されます。

❸ 設定するアクセスポイントを選択し、[アクセスポイントホーム]ボタンをクリックする。



ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

④ [ユーザー名]の欄に"admin"と入力し、[OK]をクリックする。



アクセスポイントの設定画面が別ウィンドウで表示されます。

ステップ Check

アクセスポイント機能を設定する


アクセスポイント機能の設定は、ワイヤレスユニットに対して行います。 ここでは、ワイヤレスで接続するための基本的な設定について説明します。設定項目の詳細に ついては、アクセスポイントの設定ページのオンラインヘルフをこ覧ください。

1 [おまかせ設定]をクリックする



おまかせ設定のページが表示されます。

2 設定を行う



 ネットワークネーム(SSID)を入力する。 ネットワークネーム(SSID)は、ワイヤレ スネットワークを識別するためのIDです。 半角英数字(記号も使用可)32文字以内の 任意の文字列を入力します。

ご注意

ネットワークネームは忘れないようにしてくださ

② [データの暗号化(WEP)]を[有効]にする。

グヒント

「データの暗号化(WEP)」はワイヤレス通信を 暗号化してネットワークへの不正なアクセスを 防ぐ機能で、「暗号キー」はWEPで通信が暗号 化されたネットワークを利用するためのパス ワードです。

- **③** [キーの長さ]を選択する。
- ④ 暗号キーを入力し、[暗号キー(確認)]に もう一度同じ暗号キーを入力する。 [キーの長さ]で[40ビット]を選択した場 合は、半角英数字(記号も使用可)5文字の 任意の文字列を入力してください。[キー の長さ]で[104ビット]を選択した場合 は、半角英数字(記号も使用可)13文字の 文字列を入力してください。

ご注意

暗号キーは忘れないようにしてください。

使用する周波数帯を選択する。

3 設定内容を確認し、[設定実行]をクリックする

- ◆ 設定が終了したら、[次へ]をクリックする。 変更内容確認のページが表示されます。
- ② 設定内容を確認し、[設定実行]をクリックする。



設定内容を変更する場合は、ここをクリックして 前の画面に戻る。

設定完了の画面が表示されます。



3 ウェブブラウザを閉じる。

ワイヤレスの設定を変更するとアクセスポイントとの接続が切断されます。ステップ7の作業を終了後、ステッ プ8をよく読み接続し直してください。

コンピュータのワイヤレス通信設定の変更



コンピュータの設定を変更する

アクセスポイントの設定に合わせて、設定に利用したコンピュータのワイヤレス通信設定を変 更します。

コンピュータのワイヤレス通信設定を、ステップ7で設定したネットワークネーム (SSID) データの暗号化(WEP)と同じ設定にする。

設定方法については、お使いのワイヤレスLAN PCカードやワイヤレスLANコンバータの取扱説明書をご覧くだ

これで設定は完了です。



ワイヤレスブロードバンドルータの設定について詳しくは、オン ラインヘルプをご覧ください。

オンラインヘルプを表示するには

ルータユニットの設定ページやアクセスポイントの設定ページで ヘルプ や ? をクリックします。

以下の情報については、『はじめにお読みください』(別紙)をご覧 ください。

- 設置のしかた
- イーサネットケーブルで接続する方法
- 工場出荷時への戻しかた
- 工場出荷時の設定値
- インジケータの見かた